

STG-17 TRYCKBALANSKONTROLL

Tryckgivare kontrollerar tryckbalans mellan till- och frånluft och säkerställer tryckförhållanden med frånluftsspjäll för att bibehålla rätt luftriktning i aggregatet och därmed undvika luktöverföring.